

Brand	Camera Model	Original Battery Name	Digicharger Vario	Digicharger Vario pro
Acer	CR-8530	DS 8330	Ja	Ja
Agfaphoto	Optima 1338 mT	DPA-K7001	Ja	Ja
Aldi Traveller	DC 8600	NP-40	Ja	Ja
Aldi Traveller	DC-8300	DS 8330	Ja	Ja
Aldi Traveller	Slimeline X 5	NP-900	Ja	Ja
BenQ	DC C 40	NP-60	Ja	Ja
BenQ	DC C 50	NP-60	Ja	Ja
BenQ	DC C 60	NP-60	Ja	Ja
BenQ	DC E 43	NP-900	Ja	Ja
BenQ	DC E 510	NP-40	Ja	Ja
BenQ	DC E 520	NP-40	Ja	Ja
BenQ	DC E 520+	NP-40	Ja	Ja
BenQ	DC E 53	NP-900	Ja	Ja
BenQ	DC P 500	NP-40	Ja	Ja
BenQ	X 600	NP-40	Ja	Ja
Canon	Digital 200	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital 300	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital 320	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital 400	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital 450	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital 500	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus	NB-3L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 100 IS	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 105 IS	NB-6L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 110 IS	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 120 IS	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 130 IS	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 200 IS	NB-6L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 210 IS	NB-6L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 30	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 300	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 330	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 40	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 400	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 430	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 50	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 500	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 55	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 60	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 65	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 70	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 700	NB-3L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 75	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 750	NB-3L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 80 IS	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 800	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 85	NB-6L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 850 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 860 IS	NB-5L	Ja	Ja

Canon	Digital Ixus 90 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 900 TI	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 95 IS	NB-6L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 950 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 960 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 970 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 970 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus I	NB-3L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus i5	NB-3L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus i7	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus II	NB-3L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus IZoom	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus IIs	NB-3L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus V	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus V2	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus V3	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus WireLess	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 75	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Elph Power 300	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Elph Power 5100	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	Elph Power 5110	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	EOS 1000D	LP-E5	Ja	Ja
Canon	EOS 10D	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS 20D	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS 20Da	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS 300D	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS 30D	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS 350D	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	EOS 400D	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	EOS 40D	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS 450D	LP-E5	Ja	Ja
Canon	EOS 500D	LP-E5	Ja	Ja
Canon	EOS 5D	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS D30	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS D60	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS Digital Rebel XT	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	EOS Digital Rebel	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	EOS S 860 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	IXY Digital 30	NB-3L	Ja	Ja
Canon	IXY Digital 600	NB-3L	Ja	Ja
Canon	IXY Digital L2	NB-3L	Ja	Ja
Canon	PowerShot D10	NB-6L	Ja	Ja
Canon	PowerShot G1	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	PowerShot G2	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	PowerShot G3	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	PowerShot G5	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	PowerShot G7	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot G9	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot Pro1	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	PowerShot Pro90 IS	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	PowerShot S100	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S110	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja

Canon	PowerShot S200	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S230	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S30	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S300	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S330	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S40	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S400	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S410	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S45	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S50	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S500	NB-1L / NB-1LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S60	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S70	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S80	NB-2L / NB-2LH / BP-2LH	Ja	Ja
Canon	PowerShot S90	NB-6L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD10	NB-3L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD100	NB-3L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD1000	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD110	NB-3L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD200	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD30	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD300	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD40	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD400	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD430	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD450	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD500	NB-3L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD550	NB-3L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD600	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD630	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD700 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD750	NB-4L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD850 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD870 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD900	NB-5L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SD950 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SX 200 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SX 210 IS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	PowerShot TX1	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 300 HS	NB-6L	Ja	Ja
Canon	EOS 5D Mark II	LP-E6	Nein	Nein
Canon	EOS 7D	LP-E6	Nein	Nein
Canon	EOS 60D	LP-E6	Nein	Nein
Canon	EOS 50D	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	PowerShot SX 230 HS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	PowerShot SX 220 HS	NB-5L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 310 HS	NB-6L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 220HS	NB-4L	Ja	Ja
Canon	Digital Ixus 115HS	NB-4L	Ja	Ja
Canon	EOS 1100D	LP-E10	Ja	Ja
Canon	Powershot G10	NB-7L	Ja	Ja
Canon	Powershot G11	NB-7L	Ja	Ja

Canon	PowerShot G6	BP-511 / BP-508 / BP-512 / BP-514	Ja	Ja
Canon	PowerShot A3000IS	NB-8L	Ja	Ja
Canon	PowerShot A3100IS	NB-8L	Ja	Ja
Canon	EOS 550D	LP-E8	Ja	Ja
Canon	Powershot G12	NB-7L	Ja	Ja
Canon	Powershot SX 30 IS	NB-7L	Ja	Ja
Canon	PowerShot A3300IS	NB-8L	Ja	Ja
Canon	PowerShot A3300IS	NB-8L	Ja	Ja
Canon	PowerShot A2200	NB-8L	Ja	Ja
Canon	EOS 600D	LP-E8	Ja	Ja
Casio	Exilim Card EX-S 1	NP-60	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-FH 100	NP-90	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-FS 10	NP-60	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-G1	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim Hi-Zoom EX-H15	NP-90	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-M1	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-M2	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-M20	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-P505	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S 12	NP-60	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S1	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S100	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S2	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S20	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S3	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S500	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S600	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S600 D	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S770	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S770 D	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-S880	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-V7	NP-50	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-V8	NP-50	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 1	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 150	NP-70	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 19	NP-60	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 2	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 250	NP-70	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 270	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 280	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 330	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 550	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 80	NP-60	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 85	NP-60	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z100	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z1000	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z1050	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z1080	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z1200	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z1200 SR UK	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z200	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z25	NP-40	Ja	Ja

Casio	Exilim EX-Z3	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z30	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z300	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z4	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z40	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z400	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z450	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z5	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z50	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z500	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z55	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z57	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z60	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z600	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z65	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z7	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z70	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z700	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z75	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z750	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z77	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z850	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z880	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z90	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim Pro EX-P600	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim Pro EX-P700	NP-40	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z11	NP-20	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-H5	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-Z 800	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim Hi-Zoom EX-H20G	NP-90	Ja	Ja
Casio	Exilim Zoom EX-Z2000	NP-110	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-ZS 5	NP-80	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-ZS 5	NP-130	Ja	Ja
Casio	Exilim EX-ZS 5	NP-130	Ja	Ja
Fuji	FinePix 480	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix 50i	NP-60	Ja	Ja
Fuji	FinePix F100 fd	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix F20	NP-70	Ja	Ja
Fuji	FinePix F200 EXR	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix F30	NP-95	Ja	Ja
Fuji	FinePix F31	NP-95	Ja	Ja
Fuji	FinePix F40	NP-70	Ja	Ja
Fuji	FinePix F401	NP-60	Ja	Ja
Fuji	FinePix F402	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F40d	NP-70	Ja	Ja
Fuji	FinePix F40fd	NP-70	Ja	Ja
Fuji	FinePix F410	NP-60	Ja	Ja
Fuji	FinePix F455	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F460	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F470	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F47fd	NP-70	Ja	Ja
Fuji	FinePix F480	NP-40	Ja	Ja

Fuji	FinePix F50 fd	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix F60 fd	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix F601 Zoom	NP-60	Ja	Ja
Fuji	FinePix F610	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F650	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F700	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F710	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F810	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix F811	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix FX 70 EXR	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix FX 80 EXR	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix J10	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J100	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J110W	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J150W	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J20	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J210	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J25	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J250	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J27	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J30	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix J50	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix JV100	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix JX200	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix JZ300	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix JZ500	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix M50i	NP-60	Ja	Ja
Fuji	FinePix M603	NP-60	Ja	Ja
Fuji	FinePix Real 3D W1	NP-95	Ja	Ja
Fuji	FinePix V10	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix V20	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix XP10	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z1	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z100fd	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z10fd	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z2	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z20fd	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z20fd	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z3	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z30	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z300	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z33WP	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z37	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z5fd	NP-40	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z70	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z700 EXR	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Real 3D W3	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix JX400	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix JX300	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z30	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z90	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix T200	NP-45	Ja	Ja

Fuji	FinePix T300	NP-45	Ja	Ja
Fuji	FinePix F500 EXR	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix NP550 EXR	NP-50	Ja	Ja
Fuji	FinePix Z900EXR	NP-45	Ja	Ja
GE	E 1255 W	GB 10	Ja	Ja
GE	E 1480 W	GB 10	Ja	Ja
GE	E 1486 TW	GB 10	Ja	Ja
GE	G 5 WP	GB 10	Ja	Ja
GE	J 1455	GB 10	Ja	Ja
Hitachi	HDC831E	DS 8330	Ja	Ja
HP	Photosmart R 507	NP-60	Ja	Ja
HP	Photosmart R 607	NP-60	Ja	Ja
HP	Photosmart R 707	NP-60	Ja	Ja
HP	Photosmart R 717	NP-60	Ja	Ja
HP	Photosmart R 817	NP-60	Ja	Ja
HP	Photosmart R 817	NP-60	Ja	Ja
Kodak	EasyShare DX 6490	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare DX 7440	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare DX 7590	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare DX 7630	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare LS420	Klic-5000	Ja	Ja
Kodak	EasyShare LS443	Klic-5000	Ja	Ja
Kodak	EasyShare LS633	Klic-5000	Ja	Ja
Kodak	EasyShare LS743	Klic-5000	Ja	Ja
Kodak	EasyShare LS753	Klic-5000	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M1063	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M1073 IS	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M320	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M340	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M380	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M381	Klic-7003	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M420	Klic-7003	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M753	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M763	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M853	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M863	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare M893 IS	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare One	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare P712	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare P850	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare P880	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare V1003	Klic-7003	Ja	Ja
Kodak	EasyShare V550	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare V570	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare V610	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare V705	Klic-7001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare V803	Klic-7003	Ja	Ja
Kodak	EasyShare Z730	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare Z7590	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare Z760	Klic-5001	Ja	Ja
Kodak	EasyShare Z950	Klic-7003	Ja	Ja
Kodak	M 1033	Klic 7004	Ja	Ja

Kodak	V 1073	Klic 7004	Ja	Ja
Kodak	V 1233	Klic 7004	Ja	Ja
Kodak	V 1253	Klic 7004	Ja	Ja
Kodak	V 1273	Klic 7004	Ja	Ja
Kodak	PlayTouch	Klic 7004	Ja	Ja
Leica	V Lux 1	CGA S006	Ja	Ja
Maginon	DC-8300	DS 8330	Ja	Ja
Maginon	X4	NP-900	Ja	Ja
Maginon	X5	NP-900	Ja	Ja
Medion	MD8570	NP-900	Ja	Ja
Megapix	Vx8	DS 8330	Ja	Ja
Minolta	Dimage E50	NP-900	Ja	Ja
Minolta	Dimage X	NP-200	Ja	Ja
Minolta	Dimage X50	NP-700	Ja	Ja
Minolta	Dimage X60	NP-700	Ja	Ja
Minolta	Dimage Xg	NP-200	Ja	Ja
Minolta	Dimage Xi	NP-200	Ja	Ja
Minolta	Dimage Xt	NP-200	Ja	Ja
Minolta	Dimage E40	NP-900	Ja	Ja
Minox	DC 4211	NP-900	Ja	Ja
Minox	DC 52222	NP-900	Ja	Ja
Minox	DC-8111	DS 8330	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 3700	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 4200	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 4300	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 4500	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 4800	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 5000	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 5200	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 5400	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 5700	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 5900	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 610	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 775	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 7900	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 8700	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 880	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 885	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 990	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix 995	EN-EL1	Ja	Ja
Nikon	Coolpix L16	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P100	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P3	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P4	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P50	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P5000	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P5100	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P6000	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P80	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P80	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P90	EN-EL5	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S10	EN-EL5	Ja	Ja

Nikon	Coolpix S1000pi	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S200	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S210	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S220	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S225	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S230	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S3000	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S4000	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S500	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S510	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S520	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S550	EN-EL11	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S550	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S560	EN-EL11	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S60	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S600	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S610	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S610C	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S620	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S630	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S640	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S70	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S700	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S713	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S8000	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	D100	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D100	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D200	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D300	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D300s	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D40	EN-EL9	Ja	Ja
Nikon	D40x	EN-EL9	Ja	Ja
Nikon	D50	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D50	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D5000	EN-EL9	Ja	Ja
Nikon	D60	EN-EL9	Ja	Ja
Nikon	D70	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D70	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D70s	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D70s	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D80	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	D90	EN-EL3e	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S570	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S5100	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S1100pi	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S80	EN-EL10	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S8100	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S9100	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S6100	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P300	EN-EL12	Ja	Ja
Nikon	Coolpix P500	EN-EL19	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S2500	EN-EL19	Ja	Ja

Nikon	Coolpix S3100	EN-EL19	Ja	Ja
Nikon	Coolpix S4100	EN-EL19	Ja	Ja
Nikon	D100SLR	EN-EL3e	Ja	Ja
Olympus	Camedia E-300	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	Camedia E-330	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	Camedia C470 Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C50 Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C5000 Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C-5060 Wide Zoom	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	Camedia C60 Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C675 Ultra Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C70 Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C7000 Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C7070 Wide Zoom	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	Camedia C765 Ultra Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C770	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C770UZMovie	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia C-8080 Wide Zoom	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	Camedia E1	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	Camedia U10	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia X1	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia X2	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	E-3	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	E-30	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	E-330	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	E-50	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	E-500	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	E-510	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	E-520	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	FE-150	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-160	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-190	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-20	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-200	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	FE-230	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-240	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-250	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-280	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-290	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-300	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-3010	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-310	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-340	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-350 GA	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-360	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-370	Li-60B	Ja	Ja
Olympus	FE-4000	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-4030	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-5000	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-5020	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-5030	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	FE-5500 D630z : US	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja

Olympus	IR300	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	IR-500	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	SP-700	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 1000	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 1010	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 1020	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 1030 SW	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 1040	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 1050	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 1060	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 1200	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 300	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 400	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 5000	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 5010	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 600	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 700	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 7000	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 7010	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 7030	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 7040	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 710	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 720	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 720SW	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 725	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 725SW	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 730	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 740	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 750	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 760	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 770	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 780	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 785	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 790	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 790 SW	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 795 SW	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 800	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 810	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 820	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 830	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 840	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 850 SW	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju 9010	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju digital 600	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Stylus Mju mini digital 800	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Tough 3000	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Tough 6000	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Tough 6010	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Tough 6020	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Tough 725SW	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Tough 770SW	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	Tough 8000	Li-50B	Ja	Ja

Olympus	Tough 8010	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	Tough 9000	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	SP-800UZ	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	TG-310	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	XZ-1	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	VR-330	Li-40B / Li-42B	Ja	Ja
Olympus	SZ-10	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	SZ-20	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	SZ-30MR	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	TG-810	Li-50B	Ja	Ja
Olympus	PEN E-PL2	BLS 5	Ja	Ja
Olympus	Camedia C760 Ultra Zoom	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Camedia E-500	BLM-1	Ja	Ja
Olympus	Mju 410	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Olympus	Mju 500	Li-10B / Li-12B	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FP 8	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS 15	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS 25	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS 6	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS 7	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS20K	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS20P	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS20S	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS3A	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS3S	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS5K	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS5P	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS5R	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FS5S	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FT 2	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FT 1	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX 150	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX 40	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX 550	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX 60	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX 66	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX01EF-K	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX01EF-S	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX01EF-W	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX07EF-K	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX07EF-S	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX100EF-K	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX100EF-N	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX100EF-S	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX10EF-K	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX10EF-N	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX10EF-S	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX12EF-K	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX12EF-S	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX3	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX30EF	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX33EF-K	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja

Panasonic	Lumix DMC-FX33EF-S	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX35A	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX35K	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX35S	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX37	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX500EF-K	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX500EF-S	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX50EF-K	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX50EF-S	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX55EF-K	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX55EF-S	CGA-S008A / DMW-BCE10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX8	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FX9	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ18EF-K	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ18EF-S	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ28	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ30	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ50EF-K	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ50EF-S	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ7	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ8EF-K	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FZ8EF-S	CGR-S006	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-L1KEG-K	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-LC20	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-LX1	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-LX2EF-K	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-LX2EF-S	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-LX3	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-LZ1	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-LZ2	CGA-S005	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ 6	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ 7	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ 8	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ1	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ2EF-K	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ2EF-S	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ3EF-K	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ3EF-S	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ4K	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ4S	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ5A	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ5K	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ5S	CGA-S007 / DMW-BCD10	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-ZS 1	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-ZS 3	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-ZX 1	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-ZX 3	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	S150 EG-S	CGR-303	Ja	Ja
Panasonic	SDR-S1	CGR-303	Ja	Ja
Panasonic	HDC-H20	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-HS200	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-HS300	VW-VBG 130	Ja	Ja

Panasonic	HDC-HS700	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-HS700	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-HS9	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-SD100	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-SD20	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-SD300	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-SD5	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-SD707	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-SD9	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-SX5	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-TM350	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	HDC-TM700	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	NV-GS330	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	NV-GS90	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	SDR-H280	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	SDR-H40	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	SDR-H60	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	SDR-H80	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	SDR-H90	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	VDR-D50	VW-VBG 130	Ja	Ja
Panasonic	DMC-FP1	DMW-BCH7	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-G1	DMW-BL B13	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-H10	DMW-BL B13	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-G2	DMW-BL B13	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-GF1	DMW-BL B13	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-GH1	DMW-BL B13	Ja	Ja
Panasonic	Lumix L10	DMW-BLA 13E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ 10	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ 18	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-TZ 22	DMC-BCG 10 E	Ja	Ja
Panasonic	Lumix DMC-FT 3	DMC-BCF 10 E	Ja	Ja
Pentax	K10D	D-Li50	Ja	Ja
Pentax	K20D	D-Li50	Ja	Ja
Pentax	K7	D-Li- 90	Ja	Ja
Pentax	Optio 330	NP-60	Ja	Ja
Pentax	Optio 330 RS	NP-60	Ja	Ja
Pentax	Optio 430	NP-60	Ja	Ja
Pentax	Optio 430 RS	D-Li63	Ja	Ja
Pentax	Optio A 30	D-Li68	Ja	Ja
Pentax	Optio A 40	D-Li68	Ja	Ja
Pentax	Optio E 71	D-Li- 88	Ja	Ja
Pentax	Optio H 90	D-Li- 88	Ja	Ja
Pentax	Optio I-10	D-Li- 88	Ja	Ja
Pentax	Optio M 30	D-Li63	Ja	Ja
Pentax	Optio M 40	D-Li63	Ja	Ja
Pentax	Optio M 60	D-Li78	Ja	Ja
Pentax	Optio P 70	D-Li- 88	Ja	Ja
Pentax	Optio P 80	D-Li- 88	Ja	Ja
Pentax	Optio S 10	D-Li68	Ja	Ja
Pentax	Optio S 12	D-Li68	Ja	Ja
Pentax	Optio V 10	D-Li63	Ja	Ja
Pentax	Optio V 20	D-Li78	Ja	Ja

Pentax	Optio W 30	D-Li63	Ja	Ja
Pentax	Optio W 60	D-Li78	Ja	Ja
Pentax	Optio W 80	D-Li78	Ja	Ja
Pentax	Optio WS 80	D-Li- 88	Ja	Ja
Pentax	Optio X 70	D-Li92	Ja	Ja
Pentax	Optio Z 10	D-Li72	Ja	Ja
Pentax	Optio RZ 10	D-Li92	Ja	Ja
Pentax	Optio RS 1000	D-Li- 88	Ja	Ja
Pentax	K5	D-Li- 90	Ja	Ja
Pentax	Optio M 50	D-Li78	Ja	Ja
Pentax	Optio LS 1000	D-Li- 88	Ja	Ja
Pentax	Optio X70	D-Li92	Ja	Ja
Pentax	Optio M90	D-Li108	Ja	Ja
Pentax	Optio WG1	D-Li92	Ja	Ja
Pentax	Optio WG1 GPS	D-Li92	Ja	Ja
Pentax	Optio S 1	D-Li78	Ja	Ja
Pentax	Optio RS1500	D-Li108	Ja	Ja
Praktika	Luxmedia 10-XS	NP-900	Ja	Ja
Praktika	Luxmedia 6503	NP-40	Ja	Ja
Praktika	Luxmedia 7103	NP-900	Ja	Ja
Praktika	Luxmedia 7203	NP-40	Ja	Ja
Praktika	Luxmedia 7303	NP-40	Ja	Ja
Praktika	Luxmedia 7403	NP-40	Ja	Ja
Praktika	Luxmedia 8203	NP-900	Ja	Ja
Praktika	Luxmedia 14-Z50S	NP-45	Ja	Ja
Premier	DS 8650	NP-40	Ja	Ja
Revue	DC-8000	DS 8330	Ja	Ja
Ricoh	Capilio CX 1	DB 70	Ja	Ja
Ricoh	Capilio CX 2	DB 70	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R 10	DB 70	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R 50	D-Li78	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R 6	DB 70	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R 7	DB 70	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R 8	DB 70	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R100	DB 65	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R3	DB 65	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R30	DB 65	Ja	Ja
Ricoh	Capilio R4	DB 65	Ja	Ja
Ricoh	Caplio G 3	DB 40	Ja	Ja
Ricoh	Caplio G 4	DB 40	Ja	Ja
Ricoh	Caplio RR 10	DB 40	Ja	Ja
Ricoh	Caplio RR 30	DB 40	Ja	Ja
Ricoh	Caplio RX	DB 40	Ja	Ja
Ricoh	Caplio RZ 1	DB 40	Ja	Ja
Ricoh	Capilio GX 200	DB 65		
Ricoh	Capilio CX 3	DB 100	Ja	Ja
Ricoh	Capilio CX 4	DB 100	Ja	Ja
Ricoh	Capilio G700SE	DB 65	Ja	Ja
Rollei	DK3000	NP-60	Ja	Ja
Rollei	DR 5100	NP-60	Ja	Ja
Rollei	DSX410	NP-60	Ja	Ja
Rollei	DT3200	NP-60	Ja	Ja

Rollei	DT4200	NP-60	Ja	Ja
Rollei	Prego DP4200	NP-900	Ja	Ja
Rollei	Prego DP5200	NP-900	Ja	Ja
Rollei	Prego DP6200	NP-900	Ja	Ja
Rollei	Prego DP8300	DS 8330	Ja	Ja
Rollei	Prego DP8330	DS 8330	Ja	Ja
Samsung	815 pro	SLB- 1974	Ja	Ja
Samsung	Digimax ES 50	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax ES 55	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax i5	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax i50	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax i6	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax i70	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax IT 100	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax L 100	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax L 110	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax L 210	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax L 310W	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax L210	SLB-0837(B)	Ja	Ja
Samsung	Digimax L50	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax L60	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax L70	SLB-0837(B)	Ja	Ja
Samsung	Digimax L700	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax L700	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax L73	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax L77	NP-700	Ja	Ja
Samsung	Digimax L80	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax L83T	SLB-0837(B)	Ja	Ja
Samsung	Digimax NV 9	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax NV10	SLB-0837(B)	Ja	Ja
Samsung	Digimax NV12	SLB-0837(B)	Ja	Ja
Samsung	Digimax NV20	SLB-0837(B)	Ja	Ja
Samsung	Digimax NV3	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax NV7 OPS	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax NV8	SLB-0837	Ja	Ja
Samsung	Digimax PL 50	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax PL 60	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax PL 65	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax PL51	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax PL55	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax PL70	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax ST1000	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax WB 500	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	Digimax WB 550	SLB-10A	Ja	Ja
Samsung	DigimaxNV8	SLB-0837(B)	Ja	Ja
Samsung	GX-10	SLB-1674	Ja	Ja
Samsung	GX-20	SLB-1674	Ja	Ja
Samsung	i8	SLB-0937	Ja	Ja
Samsung	i85	SLB-1137D	Ja	Ja
Samsung	L730	SLB-0937	Ja	Ja
Samsung	L74 Wide	SLB-1137D	Ja	Ja
Samsung	L830	SLB-0937	Ja	Ja

Samsung	NV 4	SLB-0937	Ja	Ja
Samsung	NV100	SLB-1137D	Ja	Ja
Samsung	NV11	SLB-1137D	Ja	Ja
Samsung	NV24HD	SLB-1137D	Ja	Ja
Samsung	NV30	SLB-1137D	Ja	Ja
Samsung	NV40	SLB-1137D	Ja	Ja
Samsung	PL 10	SLB-0937	Ja	Ja
Samsung	WB1000	SLB-11A	Ja	Ja
Samsung	WB5000	SLB-11A	Ja	Ja
Samsung	WB650	SLB-11A	Ja	Ja
Samsung	WB600	SLB-11A	Ja	Ja
Samsung	ST1000	SLB-11A	Ja	Ja
Samsung	ST5000	SLB-11A	Ja	Ja
Samsung	ST5500	SLB-11A	Ja	Ja
Samsung	WB5500	SLB-11A	Ja	Ja
Samsung	NX5	BP 1310	Ja	Ja
Samsung	NX10	BP 1310	Ja	Ja
Samsung	NX100	BP 1310	Ja	Ja
Samsung	NX11	BP 1310	Ja	Ja
Samsung	ST 90	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ST 65	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ST 6000	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ST 30	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ES 65	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ES 70	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ES 73	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ES 75	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	PL 100	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	PL 200	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	PL 20	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	PL 80	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	PL 90	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ST 60	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	ST 80	BP 70 A	Ja	Ja
Samsung	WP 10	BP 70 A	Ja	Ja
Sanyo	VPC-J4	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	VPC-J4EX	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti digital movie C1	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti digital movie C4	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti digital movie C5	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	XACTI VPC-A5	NP-700	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-C1	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-C40	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-C4EX	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-C5	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-C6	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-CA6	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-CG65	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-E6	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-E60EX	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-E7	DB-L20	Ja	Ja
Sanyo	Xacti VPC-E7EX	DB-L20	Ja	Ja

Sigma	SD 14	D-Li 50	Ja	Ja
Sony	Alpha 230	NP-FH 50	Ja	Ja
Sony	Alpha 330	NP-FH 50	Ja	Ja
Sony	Alpha 380	NP-FH 50	Ja	Ja
Sony	Alpha DSLR-A100	NP-FM55H	Ja	Ja
Sony	Alpha DSLR-A100K	NP-FM55H	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-F707	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-F717	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-F828	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-H10	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-H20	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-H3	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-H50	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-H7	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-H9	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-HX5	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-L1	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-LRA100	NP-FM55H	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-M2	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-N1	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-N1	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-N2	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-N2	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-R1	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-S30	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-S50	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-S70	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-S75	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-S85	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T1	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T10	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T100	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T100/B	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T100/R	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T100/S	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T2	NP-BD1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T20	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T20/B	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T20/P	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T20/W	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T200	NP-BD1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T25	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T3	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T300	NP-BD1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T33	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T5	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T500	NP-BD1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T70	NP-BD1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T77	NP-BD1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T9	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T90	NP-BD1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T900	NP-BD1	Ja	Ja

Sony	Cyber-shot DSC-TX1	NP-BD1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W100	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W100B	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W100S	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W110	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W120	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W130	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W150	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W170	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W200	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W210	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W215	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W220	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W230	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W270	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W290	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W30	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W300	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W30L	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W30S	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W30W	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W35	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W40	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W50	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W50B	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W50S	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W55	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W70	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W70B	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W70S	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W80	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W85	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W90	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-WX1	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Mavica CD200	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Mavica CD250	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Mavica CD300	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Mavica CD350	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Mavica CD400	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Mavica CD500	NP-FM50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-H55	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W190	NP-BK1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-S950	NP-BK1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-S750	NP-BK1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W180	NP-BK1	Ja	Ja
Sony	bloggie MHS-CM5	NP-BK1	Ja	Ja
Sony	bloggie MHS-PM5	NP-BK1	Ja	Ja
Sony	Alpha 390	NP-FH 50	Ja	Ja
Sony	Alpha 290	NP-FH 50	Ja	Ja
Sony	Alpha 33	NP-FW 50	Ja	Ja
Sony	Alpha 55	NP-FW 50	Ja	Ja
Sony	NEX 3	NP-FW 50	Ja	Ja

Sony	NEX 5	NP-FW 50	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T99	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-TX5	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-TX7	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-TX9	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W310	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W320	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W350	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-WX5	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T110	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-J10	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W580	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W570	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W560	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W550	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W530	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-W510	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-TX100V	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-TX10	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-WX9	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-WX10	NP-BN1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-H70	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-HX7V	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-WX7	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-HX9V	NP-BG1	Ja	Ja
Sony	DSC-HX100V	NP-FH 50	Ja	Ja
Sony	Alpha 200	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	Alpha 300	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	Alpha 350	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	Alpha 450	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	Alpha 550	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	Alpha 700	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	Alpha 900	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-M1	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Cyber-shot DSC-T11	NP-FT1	Ja	Ja
Sony	Alpha 560	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	Alpha 580	NP-FM 500H	Ja	Ja
Sony	DCR DVD450	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	DCR SR37	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	DCR SR57	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	DCR SX30	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	DCR SX34	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	DCR SX73	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR CX 106	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR CX 115	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR CX 155	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR CX 305	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR CX 350	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR CX 505	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR CX 550	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR HC 9	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR XR 155	NP-FV 70	Ja	Ja

Sony	HDR XR 200	NP-FV 70	Ja	Ja
Sony	HDR XR 500	NP-FV 70	Ja	Ja
Vivitar	Vivicam 3945S	NP-900	Ja	Ja
Vivitar	Vivicam 4000	NP-60	Ja	Ja
Vivitar	Vivicam 5105	NP-60	Ja	Ja
Vivitar	Vivicam 5340	NP-900	Ja	Ja
Voigtländer	Virtus D 4	NP-900	Ja	Ja
Voigtländer	Virtus D 5	NP-900	Ja	Ja
Voigtländer	Virtus D 500	NP-900	Ja	Ja
Voigtländer	Virtus D 6	NP-900	Ja	Ja
Voigtländer	Virtus D 600	NP-900	Ja	Ja
Voigtländer	Virtus S 6	NP-900	Ja	Ja
Yashica	EZ4033	NP-900	Ja	Ja