

ANVÄNDAR INSTRUKTIONER

Utförande

Digicharger Vario är en universal snabbaddande enhet med Vmax kontrollerad teknologi för uppladdningsbara batteripack som används i digitalkamera, videokamera och mobiltelefoner.

Användning av batterier tillsammans med Digicharger Vario är mycket enkel.

Säkerhetsinstruktioner

- > Vänligen läs användar instruktionerna före användning av Digicharger Vario
- > Förvara laddaren på torr plats
- > Försök inte öppna laddaren med kraft eller använd i felaktiga förhållanden
- > Undanhålles från regn och fuktighet
- > Användning av barn bör undvikas
- > Vänligen använd endast AC strömadapter eller 12V bilkabel som tillhör produkten
- > Digicharger Vario är endast för användning med Li-ION, Li-Polymer och NiMH batterier. Använd inte engångsbatterier eller annan typ. Tag ur Digicharger Vario ur strömuttaget efter laddning.

Användar instruktioner

Sätt i strömmen till Digicharger Vario med AC strömadapter eller 12V bilkabel.

Isättning av laddningsbart batteri

Digicharger Vario har två flyttbara kontaktpinnar som kan justeras beroende på batteriets utformning.

Efter detta, tag ur det laddningsbara batteripacket och tryck ihop det igen, se till att kontaktpinnarna från laddaren och batteriet möts. Laddaren kommer automatiskt att justera polariteten från packet så kontakt kan fås åt bägge håll.

Om batteriet har fler än två kontakter, se till så att + och - väljs. När laddning har verifierats kommer grön LED blinka och indikera att laddnings processen startat. När laddningen är färdig kommer grön LED att sluta blinka och lysa grönt hela tiden. Om inte grön LED slutar blinka efter en längre period behöver kanske batteripacken bytas ut eller är felaktig.

För standard batterier, sätt i AA Mignon eller AAA Micro uppladdningsbara batterier i rätt laddningsfack. Vänligen

notera rätt polaritet vid isättning. Laddningen stängs av automatiskt när batterierna är fulladdade. Om det av någon anledning inte uppnår fulladdning kommer den integrerade säkerhetstimern slå av efter 10 timmar. För optimalt utförande rekommenderar vi användning av ANSMANN batteripack och NiMH batterier. Tekniska detaljer kan ändras utan tidigare utfärdande. Inget ansvar tages för feltryck eller försummelse.

Miljö

Uppladdningsbara batterier skall inte slängas i hushållsavfall. Använda batterier skall returneras till batteriåtervinningen.

3-års garanti