

Svenska

## Uppgradering av Andersson TV med PVR funktion

Korrigerar fel där inspelningen avbryts vid sändningar med AC3 (Dolby Digital)-ljud.

Berör följande modeller med produktionsdatum före 0912 (står på klisterlappen på baksidan):

A321D PVR  
A371FD PVR  
A401FD PVR  
A421FD PVR  
A461FD PVR

### Uppgraderingsinstruktion

1. Stäng av TVn med fjärrkontrollen (blå lampa lyser).
2. Koppla in USB-stickan i en dator.
3. Kopiera filen "f\_up.bin" till rot-katalogen på USB-stickan.
4. Sätt in USB-stickan i TVn.
5. Starta TVn. En ruta kommer att visas med texten "Återställning av mjukvara".
6. Vänta medan TVn uppdateras.
7. En ruta kommer att visas med texten "Återställning av mjukvara är slutförd". Ta ur USB-stickan.
8. Tryck på OK. En blå skärm visas i ett par sekunder.
9. Stäng av TVn med fjärrkontrollen (blå lampa lyser).
10. Ta bort filen "f\_up.bin" från USB-stickan med hjälp av en dator.
11. Uppdateringen är nu färdig och TVn klar att användas igen.

-----

English

## Upgrade of Andersson TV with PVR function

Fixes a problem where recordings stop when the broadcast is using AC3 (Dolby Digital) audio.

Concerns the following models where production date is before 0912 (can be found on the sticker on the back):

A321D PVR  
A371FD PVR  
A401FD PVR  
A421FD PVR  
A461FD PVR

### Upgrade instructions

1. Turn off the TV with the remote control (blue light shines).
2. Connect the USB stick to a computer.
3. Copy the file "f\_up.bin" to the root directory of the USB stick.
4. Connect the USB stick to the TV.
5. Start the TV. A dialog box will show saying "Recovery of software".
6. Wait while the TV is updated.
7. A dialog box will show saying "Recovery of software complete". Remove the USB stick.
8. Press OK. A blue screen will show for a few seconds.
9. Turn off the TV with the remote control (blue light shines).
10. Delete the "f\_up.bin" file from the USB stick using a computer.
11. The update is complete and the TV is ready to be used again.