



Doros enkla SMS-skola



Introduktion

Välkommen till Doros enkla SMS-skola. Detta är en guide för dig som aldrig SMS:at tidigare.

På Doro använder vi SMS flitigt. Nu hoppas vi att även **DU** ska komma igång och börja använda SMS.

Det är ett snabbt och enkelt sätt att hålla kontakten med både kollegor, vänner och familj. Dessutom är det riktigt roligt 😊.

Lycka till!

Camilla Nilsson
Marknadschef, Doro

Innehåll

Detta är en enkel SMS-skola för dig som är helt ny på SMS.

Vi har utgått från vår egen enkla mobiltelefonen Doro PhoneEasy® 332gsm, men grunderna är applicerbara på de flesta mobiltelefoner.

Skolan har delats in i 3 lektioner

Lektion nr 1. Att skriva och skicka SMS

Lektion nr 2. Att läsa SMS

Lektion nr 3. Överkurs – så gör du smileys





Lektion nr 1:

Att skriva och skicka SMS



1. Klicka på "Meny" i huvudfönstret på din mobiltelefon.


Om du har en Doro PhoneEasy 332gsm kan du använda direktknappen för SMS. Tryck på SMS-knappen och gå därefter direkt till steg 3 i presentationen (sida 7).






2. Hitta SMS-ikonen “Kuvertet”.
Du letar genom att “bläddra” i menyn.
Blädderknappen hittar du under bildskärmen.

Klicka på SMS-ikonen (**Kuvertet**) genom att välja “**OK**”.





3. Klicka på “Skriv nytt sms”





4. Bekanta dig med din knappsets innan du börjar skriva ditt SMS.

Knapparna för nummer **2-9** innehåller en uppsättning av tre eller fyra bokstäver i alfabetisk ordning.

Siffran 2 står till exempel för A, B och C, siffran 3 för D, E och F.





5. Knappsatsen gömmer inte bara bokstäver.

Knapp 1 är för skiljetecken och symboler. **Knapp 0** används för mellanslag. Stjärna (*) och fyrkant (#) har andra funktioner som punkt, val av versaler och gemener samt ett flertal symboler.






6. Välj antal **tryck** och hitta takten:

Genom att trycka **en gång** på siffran **2**, skriver du ett **A**. Trycker du **två gånger** efter varandra (ganska så snabbt), skriver du ett **B**. Tre tryck innebär ett **C** osv.

Prova några gånger för att hitta rätt takt.





7. Å, Ä & Ö ligger lite gömda.

Å och Ä hittar du när du trycker fem respektive sex gånger **knapp 2**. Ö hittar du när du trycker fem gånger på **knapp 6**.





8. Så här gör du för att skriva **HEJ!**

- Tryck två gånger på **knapp 4**.
- Två gånger på **knapp 3**.
- En gång på **knapp 5**.

Utropstecknet hittar du under **knapp 1**.

Du använder **blädderknappen** för att leta dig fram till rätt symbol.





9. När du är färdig med ditt SMS.

Tryck på **“Klar”**.





10. Välj **“Skicka”**.





11. Skriv in **telefonumret som du vill skicka SMS:et till.**

Eller tryck på knappen “sök” och leta reda på numret i din telefonbok.





12. Välj **“OK”** för att skicka ditt sms.

Grattis – du har nu skickat ditt första SMS!






Lektion nr 2:

Att läsa SMS



När någon har skickat ett SMS till dig kommer det upp direkt på skärmen. Klicka på “**läs**”.

Vill du läsa ett **gammalt SMS**, följer du följande steg i presentationen.






1. Gå till huvudmenyn på din mobiltelefon.

Om du har en Doro PhoneEasy 332gsm kan du använda direktknappen för SMS. Tryck på SMS-knappen och gå därefter direkt till steg 4 i presentationen (sida 22).





2. Hitta SMS-ikonen, det lilla kuvertet.
Du letar genom att **bläddra** i menyn.
Blädderknappen finns under själva displayen.





3. Klicka på SMS-ikonen, **(Kuvertet)**.





4. Välj “Inkorg”.





5. Bläddra fram med **blädderknappen** till det meddelande du vill läsa.





6. Klicka på “Läs”.





7. Klicka på den **röda luren** för att komma tillbaka till huvudmenyn.





Lektion nr 3:

Överkurs

Konsten att göra smileys






När du lärt dig skriva och skicka SMS är "uttryckssymboler" eller "smileys" ett vanligt nästa steg.

Symbolerna skrivs med hjälp av vanliga symboler som t.ex. **kolon, bindestreck eller parentestecken** och är ett enkelt sätt att **förstärka/uttrycka en känsla** i ett sms, när du inte tycker att orden räcker till.

Du hittar de vanligaste symbolerna som används för uttryckssymboler under **knapp 1** på din telefon.


Bläddra med **blädderknappen**.





”Jag är glad”


**Skrivs: Kolon. Bindesträck. Höger
parentestecken .**





”Jag är sur”


**Skrivs: Kolon. Bindestreck.
Vänster parentestecken.**





”Jag har glimten i ögat”


Skrivs: **Semikolon. Bindesträck.**
Höger parentestecken .





”Puss!”

**Skrivs: Kolon. Bindestreck.
Stjärna**





Tack för oss!